

## SILENTSTEP RU-700(樓板隔音地墊安裝流程)



步驟一：現場進貨儲放(包含：隔音材 SILENTSTEP RU 與黏結樹脂)



步驟二：全面將素地粉塵清潔乾淨後，再以黏結樹脂 稀釋三倍水進行打底



步驟三：現場進行隔音材 SILENTSTEP RU 裁切及預鋪



步驟四：將稀釋好的黏結樹脂 與水泥砂做拌合成為樹脂砂漿



步驟五：將樹脂砂漿抹於打底完成之素地面



步驟六：於砂漿平後，立即將隔音材 SILENTSTEP RU 鋪設於砂漿表面



步驟七：將鋪設好的隔音材 SILENTSTEP RU 充分壓為平整



步驟八：轉角立面施作隔音材約5公分(踢腳板型)選配產品



步驟九：施作完成後，全面檢視，並將其表面雜物清潔乾淨



步驟十：在隔音材 SILENTSTEP RU 施作一層水泥砂漿層



側面斷面放大圖

◎樹脂砂漿每立方公尺比例為：450KG 水泥、1350KG 砂、60KG MICSIL 4001 樹脂及 180KG 水